

Peach 🍑



Návod k obsluze  
skartovač Peach 1500 XCD

## Instalace:

Vyjměte skartovač z obalu a uložte skartovací hlavu na plastový koš.  
Připojte zástrčku do sítě 230V/50 Hz, rozsvítí se LCD displej a zazní tón (pípnutí) – stroj je nyní v režimu STANDBY.

## Provoz:

Pod LCD displejem se nachází tlačítka, zmáčknutím můžete vybrat funkci.



## ON/OFF

Tímto tlačítkem stroj zapnete/vypnete. Pokud tlačítko podržíte stisknuté asi 3 vteřiny, zazní tón (pípnutí) a na LCD panelu se objeví údaj **AUTO**. Nyní je stroj připraven k provozu.

Pokud chcete stroj vypnout, také podržte tlačítko stisknuté asi 3 vteřiny, opět zazní tón (pípnutí), stroj se přepne do módu STANDBY, displej zhasne.

## REVERSE

Zmáčknutím tohoto tlačítka aktivujete zpětný chod stroje, válce řezného mechanismu se začnou točit opačným směrem, na displeji se objeví údaj **REVERSE**. Jakmile tlačítko uvolníte, údaj REVERSE na displeji zmizí a řezný mechanismus se začne opět točit původním směrem. Tlačítko může posloužit také k uvolnění neseskakovaného papíru při zahlcení stroje.

## ÚDRŽBA

Asi po 500 pracovních cyklech se na displeji objeví údaj **MAINTAIN**, stroj ale může být dále používán. Zmáčkněte tlačítko MAINTAIN, údaj zmizí z displeje. Na displeji se objeví údaj **AUTO**. Zmáčkněte tlačítko MAINTAIN po dobu 3 vteřin, vymažete počet pracovních cyklů.

## PŘETÍŽENÍ

Pokud dojde k přetížení stroje během skartace, motor se vypne a na displeji se objeví údaj **OFF** a bliká údaj **OVERLOAD**. Pomoc najdete v sekci PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ.

## PŘEHŘÁTÍ

Pokud se stroj začne přehřívat, zazní 2x tón (pípnutí) a na displeji se objeví údaj **OFF** a bliká údaj **OVERHEAT**. Stroj se automaticky vypne a nebude možné jej znovu zapnout, dokud se neochladí.

## OTEVŘENÁ DVÍŘKA

Pokud se během skartace otevřou dvířka, nebo se pohne se skartovací hlavou tak, že nebude správně umístěna na plastovém koši, na displeji se objeví údaj **OFF** a bliká údaj **DOOR OPEN**. Motor se ihned vypne a zazní 2x tón (pípnutí). Dvířka se musí zavřít, nebo se musí zpět usadit skartovací hlava.

## SKARTACE CD/DVD NOSIČŮ A KREDITNÍCH KARET

V režimu **AUTO** vložte CD/DVD nosič, nebo kreditní kartu do štěrbinu, která se nachází nad štěrbinou pro vkládání papíru. **Nikdy nevládejte více než 1 kus.** Skartujte pouze CD/DVD bez polepu, samolepící etikety používané na polep mohou způsobit zanesení skartovacího mechanismu lepidlem eventuelně folií, která bývá někdy použita pro krytí samolepící etikety!!!

### PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Pokud budete skartovat více než 15 listů papíru, může to zapříčinit zahlcení stroje. Na LCD displeji se objeví údaj REVERSE a bliká údaj OVERLOAD. Pokud je stroj zahlcen, zmáčkněte tlačítko REVERSE a zároveň se snažte papír, který zůstal v řezném mechanismu vytáhnout za jeho horní konec. Jakmile se vám podaří papír vytáhnout, motor ještě asi 3 vteřiny poběží a potom se automaticky vypne. Na displeji se objeví údaj AUTO. Pokud nebude možné pomocí tlačítka REVERSE papír vytáhnout, snažte se alespoň vytáhnout tolik papíru, kolik bude možné a stroj vypněte. Po chvíli jej opět zapněte a začněte se skartací, opakujte tak dlouho, dokud zbytky papíru nesekartujete úplně. Na displeji se opět musí objevit údaj AUTO.

### BEZPEČNOST:

- Nedávejte prsty při skartování příliš blízko skartovací štěrbině, hrozí poranění.  
Pro skartaci CD použijte k tomu určenou štěrbinu!!
- Vždy stroj vypněte do stavu OFF před sejmutím skartovací hlavy z koše.
- Jestliže čistíte řezný mechanismus od zbytků papíru, provádíte údržbu, nebo vyprazdňujete koš, bezpodmínečně vytáhněte síťovou šňůru.  
Odpadní koš vyprazdňujte pravidelně!!!
- Neprovádějte žádné opravy, obraťte se na odborný servis.
- Skartujte pouze papír. Pozor na PE obaly.
- Pozor na volně visící části oděvu a dlouhé vlasy!!
- Zamezte kontaktu dětí se strojem!!!

<b>Model:</b>	<b>Skartovač Peach 1500 XCD</b>
<b>Popis:</b>	Nejvyšší model z řady skartovacích strojů Peach. Je vhodný pro častější použití v kanceláři s kapacitou skartace až <b>15 listů</b> papíru na jeden cyklus. <b>Možnost skartace CD.</b>
<b>Kódové označení:</b>	PS500-04
<b>Šíře vstupu:</b>	220 mm
<b>Skartovací kapacita / listů 80g papíru</b>	15 nebo 1 CD/DVD
<b>Stupeň utajení:</b>	DIN 3
<b>Velikost odpadu po skartaci:</b>	4*40 mm
<b>Objem koše:</b>	30 l
<b>Příkon motoru:</b>	500 W
<b>Rychlost skartace:</b>	2,3 m/min
<b>Rozměry obalu:</b>	46 x 33 x 66,2 cm
<b>Hmotnost:</b>	15,9 kg
<b>Záruka:</b>	2 roky