

PORTABLE EV QUICK CHARGER

TYPE 2



Návod k obsluze

PLAEVPPC32AT7 - Platinet přenosná EV nabíječka
PPC32AT7 7,4kW (32A), CEE 3-pin / Type 2, délka 5m,
Home Line, s adaptérem, černá

PŘENOSNÁ RYCHLÁ NABÍJEČKA PRO ELEKTROMOBILY (CZ)

EV_PPC32AT7 | TYP 2

Návod k použití

1. Zapoje zástrčku CEE do zásuvky CEE. Pokud je potřeba adaptér na Schuko, nejprve připojte adaptér k zástrčce CEE a poté zapojte adaptér do elektrické zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko na krytu zařízení po dobu 3 sekund pro vstup do režimu výrubu nabíjecího proudu. Dostupné možnosti výrubu jsou **8 / 10 / 13 / 16 / 20 / 24 / 32 A**. Výchozí hodnota je 16 A.
3. Po 3 sekundách nečinnosti přejde nabíječka do režimu výrubu doby nabíjení. Dostupný rozsah je od **1 hodiny do 12 hodin**.
4. Po dalších 3 sekundách se nastavení uloží do paměti nabíječky a zařízení přejde do režimu nabíjení.
5. Zapoje zástrčku Typ 2 do nabíjecí zásuvky vozidla. Proces nabíjení se spustí automaticky po úspěšném rozpoznání elektromobilu.
6. Po dokončení procesu nabíjení odpojte konektor z vozidla, vytáhněte zástrčku a odpojte nabíječku od zdroje napájení.

Specifikace produktu

- **Zástrčka:** Evropský standard (modrá CEE) – 1fázová
- **Adaptér:** CEE na Schuko – 1fázový
- **Délka kabelu:** 5 metrů (16,5 stopy)
- **Jmenovité vstupní napětí:** 85–265 V AC
- **Jmenovité výstupní napětí:** 85–265 V AC
- **Jmenovitý proud:** Výchozí 16 A, nastavitelný 8 / 10 / 13 / 16 / 20 / 24 / 32 A
- **Jmenovitý výkon:** Nabíjení až 7,4 kW
- **Proudový chránič:** Typ A + DC 6 mA (30 mA AC RCD + 6 mA DC RCD)
- **Izolační odpor kabelu:** > 1000 MΩ (DC 500 V)
- **Odpor kontaktů:** Max 0,5 mΩ
- **Třída hořlavosti krytu:** UL94V-0
- **Průřez kabeláže:** 3*6mm²+1*0.5mm²
- **Displej:** LED zobrazující teplotu, čas nabíjení a aktuální proud
- **Ochranné prvky:** Ochrana proti úniku proudu, přepětová a podpětová ochrana, ochrana proti přetížení (s automatickou obnovou), ochrana proti blesku a ochrana proti přehřátí.

Pokyny k chybovým kódům

Chybový kód a význam	Řešení
E0: Ochrana proti úniku proudu	Znovu zapojte konektory. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
E1: Ochrana před zemním spojením	Znovu zapojte konektory. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
E2: Ochrana před chybou signálu CP	Znovu zapojte konektory. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
E3: Nadproudová ochrana	Zařízení se automaticky pokusí obnovit běžný provoz každých 5 minut (celkem 3×). Pokud se kód zobrazuje i po 3 pokusech, znovu zapojte konektory nebo kontaktujte zákaznický servis.
E4: Přepětová ochrana	Počkejte 5 sekund, než se napájecí síť stabilizuje. Pokud kód přetrvává déle, znovu zapojte konektory nebo kontaktujte zákaznický servis.
E5: Podpětová ochrana	Počkejte 5 sekund, než se napájecí síť stabilizuje. Pokud kód přetrvává déle, znovu zapojte konektory nebo kontaktujte zákaznický servis.
E6: Ochrana proti přehřátí	Nechte zařízení vychladnout a znovu jej zapojte. Okolní teplota by měla být nižší než 60 °C. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
E7: Ochrana před poruchou relé	Znovu zapojte konektory. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
E8: Ochrana před chybou rozhraní UART	Znovu zapojte konektory. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

Producer: PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Słowiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: PLATINET ELECTRONICS SRL
077065 CORBEANCA, JUDEȚUL ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

