

PORTABLE EV QUICK CHARGER

TYPE 2

16A

11kW

**CABLE
LENGTH 5m**



Návod k obsluze

PLAEVPPC32AT - Platinet přenosná EV nabíječka
PPC32AT 11kW (16A), CEE 5-pin / Type 2, délka 5m,
Home Line, s adaptérem, černá

EV_PPC32AT

 **platinet**

CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Vložte zástrčku CEE do zásuvky CEE. Pokud je potřeba adaptér Shuko, nejprve připojte adaptér k zástrčce CEE a poté adaptér do zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko na krytu zařízení na 3 sekundy pro vstup do režimu výběru nabíjecího proudu. Dostupné možnosti jsou 8/10/13/16 A.
3. Po 3 sekundách nečinnosti nabíječka přejde do režimu výběru doby nabíjení. Dostupný rozsah je od 1 hodiny do 12 hodin.
4. Po dalších 3 sekundách budou nastavení uložena do paměti nabíječky a zařízení přejde do režimu nabíjení.
5. Vložte zástrčku Type2 do zásuvky pro nabíjení vozidla. Proces nabíjení začne automaticky po úspěšné detekci vozidla EV.
6. Jakmile bude proces nabíjení dokončen, odpojte napájecí konektor z vozidla, vyjměte zástrčku a odpojte nabíječku ze zdroje napájení.

Specifikace:

Evropská standardní zástrčka (CEE červená) 3 fáze, adaptér CEE na Shuko 1 fáze

Délka kabelu: 5 metrů (16,5 stop)

Frekvence: 50Hz/60Hz

Jmenovité vstupní/výstupní napětí: 1 fáze 85-250V AC, 3 fáze 85-380V AC

Jmenovitý proud: výchozí 16A, nastavitelný 8/10/13/16A

Jmenovitý výkon: Až 11 kW při 3 fázích (3,7 kW při 1 fázi)

Ochrana proti zbytkovému proudu: Typ A + DC 6mA (30mA AC RCD + 6mA DC RCD)

Stupeň ochrany IP: IP55

Provozní teplota: -20°C~+60°C

Provozní nadmořská výška: <2000 m

Statický výkon: <2,5 W

Izolační odpor kabelu: >1000MΩ (DC500V)

Kontaktní odpor: Max 0,5mΩ

Třída nehořlavosti krytu: UL94V-0

Velikost kabeláže: 5*6mm² + 1*0,5mm²

LED displej: Zobrazení teploty, doby nabíjení a skutečného proudu

Ochrana: Ochrana proti únikům, přepětí nebo podpětí, přetížení (automatické obnovení), ochrana proti blesku, přehřátí

Pokyny k chybovým kódům

Chybové kódy	Řešení
E0: Ochrana proti úniku proudu	Znovu připojte svorky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
E1: Ochrana proti poruše uzemnění	
E2: Ochrana před chybou signálu CP	
E3: Ochrana proti přepětí	Automaticky se obnoví do normálního stavu každých 5 minut po dobu 3 pokusů. Pokud se chybový kód stále zobrazuje i po 3 pokusech, znovu připojte svorky nebo kontaktujte zákaznickou podporu.
E4: Ochrana proti nadproudu	Počkejte 5 sekund, než se stabilizuje stav elektrické sítě. Pokud se chybový kód zobrazuje delší dobu, znovu připojte svorky nebo kontaktujte zákaznickou podporu.
E5: Ochrana proti podpětí	Počkejte 5 sekund, než se stabilizuje stav elektrické sítě. Pokud se chybový kód zobrazuje delší dobu, znovu připojte svorky nebo kontaktujte zákaznickou podporu.
E6: Ochrana proti vysoké teplotě	Nechte zařízení vychladnout a znovu připojte, okolní teplota by měla být pod 60 °C. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
E7: Ochrana proti poruše relé	Znovu připojte svorky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
E8: Ochrana před chybou UART	

Producer: PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: PLATINET ELECTRONICS SRL
077065 CORBEANCA, JUDEȚUL ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

