

PORTABLE EV QUICK CHARGER

TYPE 2



Návod k obsluze

PLAEVPPC32AT22 - Platinet přenosná EV nabíječka
PPC32AT22 22kW (32A), CEE 5-pin / Type 2, délka 5m,
Home Line, s adaptérem, černá

CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Vložte zástrčku CEE do zásuvky CEE. Pokud je potřeba adaptér Shuko, nejprve připojte adaptér k zástrčce CEE a poté adaptér do zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko na krytu zařízení na 3 sekundy pro vstup do režimu výběru nabíjecího proudu. Dostupné možnosti jsou 8/10/13/16/20/24/32A.
3. Po 3 sekundách nečinnosti nabíječka přejde do režimu výběru doby nabíjení. Dostupný rozsah je od 1 hodiny do 12 hodin.
4. Po dalších 3 sekundách budou nastavení uložena do paměti nabíječky a zařízení přejde do režimu nabíjení.
5. Vložte zástrčku Type2 do zásuvky pro nabíjení vozidla. Proces nabíjení začne automaticky po úspěšné detekci vozidla EV.
6. Jakmile bude proces nabíjení dokončen, odpojte napájecí konektor z vozidla, vyjměte zástrčku a odpojte nabíječku ze zdroje napájení.

Specifikace:

Evropská standardní zástrčka (CEE červená) 3 fáze

Adaptér CEE na Shuko 1 fáze

Délka kabelu: 5 metrů (16,5 stop)

Jmenovité vstupní napětí: 85-380 V AC

Jmenovité výstupní napětí: 85-380 V AC

Jmenovitý proud: výchozí 16 A, nastavitelný 8/10/13/16/20/24/32A

Jmenovitý výkon: až 22 kW na 3 fáze (7,4 kW na 1 fázi)

Ochrana proti reziduálnímu proudu:

Typ A+DC 6 mA (30 mA AC RCD + 6 mA DC RCD)

Izolační odpor kabelu: >1000 MΩ (DC500V)

Kontaktní odpor: 0,5 mΩ MAX

Požární odolnost krytu: UL94V-0

Velikost kabelového svazku: 5*6 mm² + 1*0,5 mm²

S LED displejem pro zobrazení teploty, doby nabíjení a skutečného proudu

S ochranou proti úniku, ochranou proti přepětí nebo podnapětí, ochranou proti přetížení (samočinné obnovení), ochranou proti blesku, ochranou proti přehřátí

Pokyny k chybovým kódům

Chybové kódy	Řešení
E0: Ochrana proti úniku proudu	Znovu připojte svorky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
E1: Ochrana proti poruše uzemnění	
E2: Ochrana před chybou signálu CP	
E3: Ochrana proti přepětí	Automaticky se obnoví do normálního stavu každých 5 minut po dobu 3 pokusů. Pokud se chybový kód stále zobrazuje i po 3 pokusech, znovu připojte svorky nebo kontaktujte zákaznickou podporu.
E4: Ochrana proti nadproudu	Počkejte 5 sekund, než se stabilizuje stav elektrické sítě. Pokud se chybový kód zobrazuje delší dobu, znovu připojte svorky nebo kontaktujte zákaznickou podporu.
E5: Ochrana proti podpětí	Počkejte 5 sekund, než se stabilizuje stav elektrické sítě. Pokud se chybový kód zobrazuje delší dobu, znovu připojte svorky nebo kontaktujte zákaznickou podporu.
E6: Ochrana proti vysoké teplotě	Nechte zařízení vychladnout a znovu připojte, okolní teplota by měla být pod 60 °C. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
E7: Ochrana proti poruše relé	Znovu připojte svorky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
E8: Ochrana před chybou UART	

Producer: PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Słowiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: PLATINET ELECTRONICS SRL
077065 CORBEANCA, JUDEȚUL ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

