



DŮLEŽITÉ - POZOR!

Tento výrobek je napájen elektrickou energií. Abyste předešli popáleninám, požáru a úrazu elektrickým proudem, pečlivě si přečtete pokyny. Nepřečtení, nepochopení a nedodržení všech pokynů může vést k vážnému zranění, poškození zařízení nebo ke ztrátě záruky.

Bezpečnostní pokyny a varování

- Ujistěte se, že montážní povrch je dostatečně pevný aby unesl namontovaný výrobek a zařízení.
- **NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ UVEDENOU NOSNOST.**
- K bezpečnému zvedání a umístění těžkých výrobků vždy použijte pomocníka nebo mechanické zvedací zařízení.
- Šrouby pevně utáhněte, ale nepřetahujte. Přetažení může způsobit poškození produktu, které výrazně sníží jeho únosnost.
- Při používání produktu udržujte volný prostor a vzdálenos od pohyblivých částí.
- Používejte pouze k určenému účelu. Nikdy na produkt nestoupejte nevíste na něm ani na něj nelezte.
- Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití
- Jakékoli pokusy o přestavbu konstrukce nebo úpravy dané pohonn jednotky a ovládací skříňky nejsou povoleny.
- Tento výrobek může obsahovat malé části, které by mohly při spolknut představovat nebezpečí udušení. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti, pokud není výrobek určen pro jejich použití a pokud si všechny pokyny a návody důkladně neprostudovaly a neporozuměly jim.
- Pravidelně (alespoň jednou za tři měsíce) kontrolujte, zda je výroba bezpečný a zda je jeho používání bezpečné.

Další upozornění



Nečistěte výrobek vodou, pokud je stále připojen k napájení.



Nerozebírejte ani nevyměňujte součásti, pokud je výrobek stále připojen k napájení. Nikdy nepoužívejte systém s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.



Nikdy nepoužívejte systém, pokud se nachází ve vlhkém prostředí nebo pokud jeho elektrické součásti přišly do styku s kapalinami.




Pokud ovládací skříňka vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, okamžitě vypněte napájení.



Likvidace: Výrobek s tímto označením nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte místní recyklační službu nebo se obraťte na místo, kde jste produkt zakoupili, aby jej převzali. Výrobek byl navržen tak, aby splňoval požadavky na ekodesign stanovené nařízením Komise, pokud jde o spotřebu elektrické energie v režimu nízké spotřeby elektrických a elektronických zařízení pro domácnost. Režim: **Režim nízké spotřeby / Spotřeba energie (W): O.SW** **Automatický přechod do režimu nízké spotřeby: 1 min**

BRM0823DE - Výškově stavitelná stolová podnož Brateck M08-23DE 2 motory rozsah 620-1280 mm nosnost 100 kg



NÁVOD



6. Propojovací kabely


- Connect the **Controller** **H** with the **AC Adapter** **G** as shown.
- Connect the Controller with 2 **Lifting Columns**. Use the **Power Cable** **S-F** for the **Lifting Column** on the far side.
- Insert the **Power Plug** **S-H** into the **AC Adapter**.

Pozn.: Nepřipojujte k napájení, dokud není stůl zcela smontován.



9. Správa kabelů

- Run the cables through the **Cable Clips** **S-I** and attach the **Cable Clips** to the desktop with **ST4.2x16 Screws** **S-D** to ensure clean and neat surface.




10. Nastavení stolu

S pomocí další osoby otočte stůl.

- Pod každou nohou jsou dvě nastavitelné podložky. Pokud podlaha není rovná, jednoduše otočte podložku a nastavte úroveň tak, aby byl stůl stabilní.
- Tip: K ověření rovnosti desky stolu použijte vodováhu (není součástí balení).
- Při prvním použití stolu je nutné resetovat systém. Viz uživatelská příručka k digitálnímu ovládacímu panelu.




UPOZORNĚNÍ: Při převracení stolu jsou nutné alespoň dvě osoby, jinak může dojít k vážným zraněním.





7. Připojení ovladače

- Attach the **Controller** to the desktop using 2 **ST4.2x16 Screws** **S-D**.




8. Připojení napájecího adaptéru

- Attach the **AC Adapter** to the desktop using 2 **ST4.2x16 Screws** **S-D**.



Kontrolní seznam a instalace

Zkontrolujte všechny součásti uvedené v kontrolním seznamu součástí.
Pokud některá ze součástí chybí nebo je poškozená, obraťte se na prodejce a požádejte o náhradní díl.



Jaké důležité specifikace je třeba znát před instalací?


Napájení (100–240 V)	Provozní teplota (-5 °C až +40 °C)	Nosnost 80 kg (1761 lb)

Jaké nástroje jsou potřebné k sestavení rámu stolu?


Vodováha	Imbusový klíč	Vrtačka	Křížový šroubovák

1. Připevnění příčníku


- Use **Allen Wrench (S-J)** to tighten **2 M6X12 Screws (S-B)**.



- Attach the **Left Crossbar (B)** and the **Right Crossbar (C)** to the **Lifting Column (E)** as shown below.




- Secure the crossbar using **2 M6X12 Screws (S-B)** and tighten all the screws on the crossbar.
- Repeat the same process to attach the other two crossbars on the other side.




2. Připevnění bočních držáků

- Attach each **Side Bracket (D)** to the Lifting Column using **2 M6x10 Screws (S-A)**.
- Attach **6 Anti-Vibration Pads (S-G)** to the crossbars and **Side Bracket (D)** as shown below.
- Repeat the same process to attach the other side bracket.



3. Připevnění nožiček


- Attaching the **Foot (F)** to the Lifting Column using **4 M6x35 Screws (S-C)**.
- Repeat the same process to attach the other foot.



4. Nastavení rámu a připevnění příčníkové lišty

- Opatrně položte desku stolu (není součástí balení) obrácenou stranou dolů na deku/podlahu.
- Umístěte rám na desku stolu, jak je znázorněno níže.
- Upravte příčku podle velikosti desky stolu. Ujistěte se, že rám je umístěn ve středu desky stolu.
- Utáhněte šrouby na příčce.

- Attach the **Crossbar Rails (A)** as shown below.
- Secure the frame using **4 M6X12 Screws (S-B)**.
- Tighten the screws on the crossbar.



5. Vrtání na plochu

- Attaching the assembled desk frame to the desktop through the mounting holes found on the Side Brackets and Crossbars as shown in the illustration using **12 ST4.2x16 Screws (S-E)**.

