

# NÁVOD K POUŽITÍ

## STOLNÍ VENTILÁTOR 14,5 CM

7,5 HODIN PROVOZU  
S FUNKCÍ NOČNÍHO OSVĚTLENÍ

PLAPRDF0556



 platinet

## Bezpečnostní instrukce

- Uchovávejte mimo dosah dětí. Spotřebič není hračka a měl by být používán mimo dosah dětí.
- Po nabití jej odpojte.
- Ujistěte se, že je výrobek během přepravy vypnutý, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.
- Skladujte pouze při kladných teplotách.
- Pokud zaznamenáte snížení provozního výkonu, vypněte zařízení a připojte jej k nabíjení.
- Pokud se zařízení během provozu vypne, připojte jej k nabíjení. Nepokoušejte se jej restartovat, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pokud se zařízení nepoužívá, doporučuje se nabíjet každé 3 měsíce.
- Pravidelně kontrolujte své zařízení a nabíjecí kabel, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozený kabel.
- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.
- Nepoužívejte v damp a mokré prostory. Nelijte na ně vodu ani jiné tekutiny.
- Zařízení neotevírejte, rozebírejte. Mohlo by dojít ke ztrátě záruky.
- Zařízení funguje správně při teplotách 0-40°C. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
- K čištění použijte měkký hadřík namočený v roztoku vody a mýdla, dobře vymačkaný. Nepoužívejte rozpouštědla, silné chemikálie ani tvrdé kartáče. Po vyčištění vytřete do sucha. Otevírací přední kryt umožňuje snadný přístup během čištění.

## Manuál

- Před prvním použitím zařízení nabijte. Při nabíjení svítí červená LED na zařízení. Zelené světlo znamená, že je zařízení plně nabité, poté zařízení odpojte od nabíjení.
- Stisknutím tlačítka napájení spusťte ventilátor. Zařízení má tři úrovně výkonu. Stisknutím tlačítka napájení spustíte požadovaný režim. Dalším stisknutím vypnete.
- Podržení tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapnete režim nočního světla.

## Technické specifikace

- Jmenovitý výkon: 8W
- Délka kabelu: 1,5 m
- Provozní doba ventilátoru: <7,5 h
- Pracovní doba lampy: <4,5 h
- Doba nabíjení: 5 h
- Počet stupňů výkonu: 3
- Počet LED: 69
- Rozměry: 207x78x524 mm