BUSINESS LED LAMP

LED TABLE LAMP

DATE & TIME
SNOOZE FUNCTION
TEMPERATURE
CHARGER INCLUDED

ALARM CLOCK

FAUX LATHER PATTERN DESIGN

PDLU3B

[CZ] LED stolní lampa - Uživatelský manuál

Účel použití a funkce. Produkt je vyroben pro použití v interiéru a v domácnosti. Možnosti nastavení lampy: stmívání, a úprava směru světla.

Čištění Čištění provádějte po vypnutí a vychladnutí lampy. Čistěte pouze čistou, měkkou, suchou tkaninou. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

Zabezpečení Přečtěte si návod před použitím. Produkt je vybaven elektrickým konektorem. Lampa se může zahřát. Nezakrývejte lampu a zajistěte volný přístup vzduchu. Nepoužívejte v místech, kde jsou nepříznivé pod-mínky, např. vlhkost, prach. Je to nedemontovatelný produkt, není vhodný pro domácí opravy. Nedívejte se přímo do světelného paprsku!

Výměna světelných zdrojů Lampa má nevyměnitelnou LED (dioda SMD).

Vysvětlení symbolů
S1: Jmenovité napětí, kmitočet.
S2: Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem - napájení: třída II - ochrana před úrazem elektrickým proudem za předpokladu základní izolace, ale také dvojité nebo zesílené izolace.
S3: Napájecí proud.
S4: Doba trvanlivosti.
S5: Barva světla.
S6: Počet LED ve svítidle / lampy.
S7: Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída III. Nabíjení výrobku s velmi nízkým bezpečným napětím (SELV) bez rizika vytvoření vyššího než bezpečného napětí.
S8: Výkon.
S9: Světelný tok
P10: Ochrana proti pevným cizím předmětům větším než 12 mm.
S11: Pozorovací úhel.
S12: Čas zahájení
S13: Po zapnutí ještě před zahřátím lampy je svítivost až 60% světelného výkonu:
S14: Čas zapnutí/vypnutí

S15: Výkonový faktor
S16: Pracovní teplota
S17: Index podání barev
S18: Lampa má nevyměnitelnou LED (dioda SMD)
P19: Symbol popisuje minimální vzdálenost svítidla od osvětlovaných předmětů.

Ochrana životního prostředí Odpadní elektrická a elektronická zařízení, která jsou označena symbolem přeškrtnutého kontejneru, musí být shromažďována selektivně. Odpad nesmí být skladován společně s jiným odpadem.

Datum a čas. Nastavení data a času 1. V normlaním režimu stiskněte tlačítko *SET* pro nastavení data a času. Stiskněte tlačítko znovu pro přechod na další pozici. Pořadí je následující: hodina - minuta - rok - měsíc - den. **2.** Stiskněte tlačítko *UP* nebo *DOWN* pro nastavení hodnoty. **3.** Chcete-li ukončit nastavení, stiskněte tlačítko *MODE* nebo nevykonejte žádnou akci po dobu více než 1 minuty. **4.** V normállním režimu, stiskněte tlačítko "UP" a vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.

Nastavení budíku 1. V normlálním režimu, stiskněte tlačítko *MODE* pro vstup do nastavení budíku (alarmu). **2.** V režimu budíku stiskněte tlačítko *SET* a nastavte čas buzení. Pořadí je následující: hodina-minuta-odložení *SNOOZE*-muzyka-vyjít z nastavení. **3.** Stiskněte tlačítko nahoru *UP* nebo dolů *DOWN* pro nastavení hodnoty. **4.** V režimu budíku, stiskněte tlačítko *UP* nebo *DOWN* pro aktivaci nebo deaktivaci funkce budíku a odložení (snooze). Pořadí je následující: budík zapnutý - odložení (snooze) zapnutý - budík i odložení vypnuté **5.** Budík (alarm) zazní v určenou hodinu, minutu a následně a dále v nastaveném čase odložení (snooze). Chcete-li budík vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

Změna teploty V normálním režimu stiskněte tlačítko *DOLŮ* pro změnu zobrazení mezi stupni Fahrenheita a Celsia.

INSTRUCTIONS

Range of activity for lamp arm and chimney:
1. Please control the base lamp when adjusting the angle
2. The range of activity for lamp arm is 150° (it may be broken if you over-adjusting)



INSTRUCTIONS BATTERY REPLACE



INSTRUCTIONS



Connect the adapter behind the lamp



Touch the key to turn on/off the lamp

DISPLAY




S1
AC
100-240V
50/60HZ
S2
CLASS II
S3
5V/1A
S4
35 000h
S5
5500K
COLOR
TEMPERATURE
S6
25
LED SMD
(2835)
LED QUANTITY
S7
III
CLASS III
S8
7W
MAX POWER
S9
MAX 240lm
S10
IP20
PROTECTION
S11
120°
ANGLE
S12
ON
<0,5s
S13
60%
<0,5s
S14
ON
OFF
x15 000
S15
PF
>0,5
POWER FACTOR
S16
°C
-20°C
+40°C
TEMPERATURE
RANGE
S17
>80
Ra
CRI
S18
INCONVERTIBLE
S19
0,1m
MINIMAL DISTANCE

EN Scan QR for instructions in your language **PL** Zeskanuj QR, aby uzyskać instrukcję w swoim języku **FR** Scannez le QR pour les instructions dans votre langue **DE** Scannen Sie den QR für Anweisungen in Ihrer Sprache **ES** Escanea el QR para las instrucciones en tu idioma **RO** Scanează QR pentru instrucțiuni în limba ta **HU** Olvasd be a QR-kódot az utasításokért **IT** Scansiona il QR per le istruzioni nella tua lingua **NL** Scan de QR voor instructies in uw taal **HR** Skeniraj QR za upute na svom jeziku **CZ** Naskenujte QR pro návod ve vašem jazyce **SK** Naskenujte QR pre návod vo vašom jazyku **EE** Skaneeri QR juhisteks oma keeles **RS** Skeniraj QR za uputstvo na svom jeziku **SI** Skeniraj QR za navodila v svojem jeziku **GR** Σαρώστε το QR για οδηγίες στη γλώσσα σας **AL** Skanoni QR për udhëzime në gjuhën tuaj **SE** Skanna QR för instruktioner på ditt språk **FI** Skannaa QR saadaksesi ohjeet **MK** Скенирај QR за упатства на твојот јазик **LT** Nuskenuokite QR instrukcijoms savo kalba **UA** Скануйте QR для інструкцій вашою мовою **LU** Scannen Sie den QR für Anweisungen in Ihrer Sprache **LV** Skenējiet QR instrukcijām savā valodā

PDLU3B

Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

RoHS