

NÁVOD K OBSLUZE

Skartovač EBA Shredcat 8100 C 5 x 30 mm



Bezpečnostní upozornění



Přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění.
Návod k obsluze musí být vždy dostupný.



Stroj nesmí být obsluhován dětmi.



Nesahejte do vstupní štěrbině a nedotýkejte se řezacího mechanismu!



Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do řezacího mechanismu!



Pozor na kravaty a volné součásti oděvu!



Neskartujte kancelářské svorky!



Nepoužívejte spreje s hořlavými substancemi v přímém okolí skartovače!




Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.
Pozor na díly s ostrými hranami a hroty.


Bezpečnostní upozornění




Při čištění a manipulaci se strojem,
vždy odpojte kabel ze sítě!



Zabezpečte volně přístupné
připojení k síti.




Umístěte hlavu stroje na odpadní nádobu.




Zapojte kabel do zásuvky.


Obsluha stroje




Otočte přepínač do polohy „I“ (1.) stroj je nyní připraven k provozu.
Spustí se automaticky po vložení papíru (2.).
Automaticky se zastaví, když nevkládáte další papír.



Snadné a intuitivní ovládání pomocí multifunkčního spínače. **Start / stop a zpětný chod.**
Automaticky se zastaví a vrátí zpět, pokud je vloženo příliš mnoho papíru.




V případě potřeby stiskněte tlačítko zpětného chodu „R“ a vyjměte papír (2.).





Resetujte stisknutím spínače a přepněte do polohy „I“ (3.).
Papír znovu podávejte v menším množství !


Obsluha stroje




Jestliže je odpadní nádoba plná -
vysypte naskartovaný odpad.
Vytáhněte kabel ze zásuvky!



Vytáhněte skartovací hlavu v kolmém směru
nahoru (2.) viz obr., poté vyprázdněte koš.





Nepoužívejte žádný jiný odpadní koš, než který
je určen právě pro EBA SHREDCAT 8100.



4.

Údržba stroje



Jestliže se snižuje kapacita listů skartace, nebo při zaplnění koše, nezapomínejte čistit mechanismus skartování.


Používejte speciální olej ke skartaci, či speciální olejové papíry EBA.

- postup viz obrázek.

Možnosti:

A) olej EBA pro skartovací stroje

B) olejový papír pro skartovací stroje




Průběžně čistěte také výstupní oblast řezacích nožů (řezné hlavy).


Odstraňte zbytky papírů nejlépe štětcem. POZOR nebezpečí poranění.




Možné poruchy



Možné poruchy:
Skartovač nezačímá pracovať? Nelze spustiť?




Zkontrolujte, zda je stroj správně zapojen v síti.






Je hlava stroje správně umiestnená na skartovací nádobě?

Možné poruchy


Je stroj v poloze "I" ?
Je hlava skartovače řádně umístěna?



ok




Je papír ve středu podávacího otvoru?
(fotobuňka - A)




Stroj se nevypíná?
Vytáhněte kabel ze zásuvky a vyčistěte
malým štětečkem fotobuňku.

Možné poruchy



Stroj se přehřívá?
Nechte jej 15min vychladnout.

**V případě jakýchkoli jiných problémů nebo dotazů,
se obraťte na Vašeho dodavatele.**



Příslušenství ke skartovači:



2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS Richtlinie, RoHS directive, RoHS directives, RoHS richtlijn, RoHS direttiva, RoHS directiva, RoHS direktiv, RoHS direktiivi, RoHS-direktiv, dyrektywa RoHS, Директива RoHS

- Angewendete harmonisierte Normen insbesondere

- Applied harmonised standards in particular
- Normes harmonisées utilisées, notamment
- Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzondere
- Norme armonizzate applicate in particolare
- Normas armonizadas utilizadas particularmente
- Tillämpade standarder, speciellt
- Täytää harmonisoidut vaatimukset kokonaisuudessaan
- Tilpasset følgende standard spesielt
- Zastosowano zharmonizowane normy, w szczególności
- В ЧАСТНОСТИ, ЭТО КАСАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ.

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62368-1:2018;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021;
EN 61000-3-3:2013/A2:2021; AfPS GS 2019:01 PAK



Daniel Priester
- Geschäftsführer -

Balingen, 22.09.2025

Bevollmächtigter für technische Dokumentation
Authorized representative for technical documentation
Représentant autorisé pour la documentation technique
Geautoriseerde vertegenwoordiging voor technische documentatie:
Rappresentante autorizzato per le documentazioni tecniche
Representante autorizado para documentación técnica
För teknisk dokumentation kontakta
Valtuutettu edustaja teknisii dokumentteja koskien
Autorisert representant teknisk dokumentasjon
Autoryzowany przedstawiciel dokumentacji technicznej
Официальный представитель по технической документации.

Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)