

SCOPE DESK/FLOOR LED LAMP

PFL1084

4 HEIGHT LEVELS

FLEXIBLE HEAD

3 GRADE COLOR TEMPERATURE

9 GRADE DIMMER



USER MANUAL



CZ Manuál

.....

Bezpečnostní instrukce

- Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Vyvarujte se kontaktu světla s vodou.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla, abyste si nepoškodili zrak.
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Nepokoušejte se světlo sami opravovat nebo upravovat.
- Neprovozujte světlo s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
- Chraňte napájecí kabely před mechanickým poškozením a teplem.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla, abyste si nepoškodili zrak.
- Lampu pravidelně čistěte suchým měkkým hadříkem a vyhněte se použití chemikálií.
- Skladujte lampu na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.
- Nevystavujte světlo extrémním teplotám.
- Světlo je vybaveno ochranami, které chrání před přehřátím, přetížením a zkratem.
- Pokud zjistíte nějaké problémy s nabíjením, odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte servis.

Instalace a provoz

V závislosti na požadované výšce a cílové funkci lampy (stůl/podlaha) přišroubujte 1 až 4 části ramene k lampě a základně. Každá část ramene je vysoká 30 cm. Přidáním nebo odečtením dílů můžete upravit výšku lampy. Dávejte pozor, abyste kabel nepřiskřípli nebo nepoškodili.

- Zapojte konec USB do adaptéru a adaptér do elektrické zásuvky.
- Umístěte světlo na stabilní, rovný povrch, mimo zdroje ohně a tepla.
- Zapněte světlo pomocí tlačítka ON/OFF na ovládacím panelu umístěném na kabelu.
- Rozsah teploty barev je 3000-4500-6500K. Upravte teplotu barev pomocí tlačítka pro změnu barvy na ovládacím panelu.
- Stisknutím tlačítek + a – můžete změnit úroveň jasu světla. Je možné 9

EN Scan QR for instructions in your language **PL** Zeskanuj QR, aby uzyskać instrukcję w swoim języku **FR** Scannez le QR pour les instructions dans votre langue **DE** Scannen Sie den QR für Anweisungen in Ihrer Sprache **ES** Escanea el QR para las instrucciones en tu idioma **RO** Scanează QR pentru instrucțiuni în limba ta **HU** Olvasd be a QR-kódot az utasításokért **IT** Scansiona il QR per le istruzioni nella tua lingua **NL** Scan de QR voor instructies in uw taal **HR** Skeniraj QR za upute na svom jeziku **CZ** Naskenujte QR pro návod ve vašem jazyce **SK** Naskenujte QR pre návod vo vašom jazyku **EE** Skaneeri QR juhisteks oma keeles **RS** Skeniraj QR za uputstvo na svom jeziku **SI** Skeniraj QR za navodila v svojem jeziku **GR** Σαρώστε το QR για οδηγίες στη γλώσσα σας **AL** Skanoni QR për udhëzime në gjuhën tuaj **SE** Skanna QR för instruktioner på ditt språk **FI** Skanna QR saadakseen ohjeet **MK** Скенирај QR за упатства на твојот јазик **LT** Nuskenuokite QR instrukcijoms savo kalba **UA** Скануйте QR для інструкцій вашою мовою **LU** Scannen Sie den QR für Anweisungen in Ihrer Sprache **LV** Skenējiet QR instrukcijām savā valodā

PFL1084



RoHS



**UK
CA**

